



BWT South East Ltd | 172 Old Shoreham Road | Hove, East Sussex | BN3 7AP
Office: (01273) 737312 Fax: 01273 731316 | Eastbourne: (01323) 500665 | Haywards Heath: (01444) 458200 | Tunbridge Wells: (01892) 545452 | Worthing: (01903) 201099 | E-Mail: info@bwtse.co.uk

<http://www.bwtse.co.uk/>

SITUAÇÕES DE HUMIDADE

Apresentam-se, a seguir, algumas situações de humidade – os seus sintomas, causas e como podem ser tratados alguns destes problemas, ou aconselham-se outras soluções adequadas.


Imagem	Sintomas	Causas	Remédio
 <p>HUMIDADE ASCENDENTE</p>	<p>Decoração manchada</p> <p>Enferrujamento dos pregos dos rodapés</p> <p>Degradação dos rodapés (degradação da madeira)</p> <p>Destruição dos estuques</p>	<p>Ausência de camada impermeabilizante</p> <p>Terreno acima da camada impermeabilizante existente</p> <p>Esgotos entupidos</p> <p>Entulhos na caixa de ar</p>	<p>Instalação de uma barreira química hidrofugante e reparação dos defeitos exteriores.</p>


Imagem	Sintomas	Causas	Remédio
 <p data-bbox="225 1184 458 1211">HUMIDADE LATERAL</p>	<p data-bbox="555 864 759 898">Entrada de água</p> <p data-bbox="555 938 703 1003">Manchas de humidade</p> <p data-bbox="555 1043 756 1108">Cristalização de sais</p> <p data-bbox="555 1149 746 1214">Degradação do estruque</p> <p data-bbox="555 1254 759 1319">Degradação das madeiras</p>	<p data-bbox="873 920 1114 1025">Níveis do terreno elevados (fundações / caves)</p> <p data-bbox="873 1066 1098 1131">Terreno adjacente elevado</p> <p data-bbox="873 1171 1121 1276">Falhanço / ausência de sistema de impermeabilização</p>	<p data-bbox="1137 1010 1442 1189">Instalação de um sistema de membrana drenante de alta densidade, de um reboco cimentício ou de ambos.</p>



Imagem	Sintomas	Causas	Remédio
 <p data-bbox="199 1070 481 1102">PENETRAÇÃO DA CHUVA</p>	<p data-bbox="550 862 762 900">Entrada de água</p> <p data-bbox="550 936 746 1008">Degradação do estuque</p> <p data-bbox="550 1043 762 1115">Degradação das madeiras</p>	<p data-bbox="821 840 1101 911">Defeitos exteriores, tais como :</p> <p data-bbox="821 947 1077 1131">Caleiras, algerozes, impermeabilizações, juntas da alvenaria, rebocos, transbordos, etc.</p>	<p data-bbox="1137 947 1401 1019">Os defeitos exteriores devem ser corrigidos.</p>

Imagem	Sintomas	Causas	Remédio
 <p>CONDENSAÇÃO</p>	<p>Crescimento de bolor</p> <p>Degradação das madeiras</p> <p>Manchas de humidade</p> <p>Água escorrendo pelas janelas / paredes</p>	<p>Falta de ventilação</p> <p>Flutuações de temperatura</p> <p>Fraca circulação de ar</p> <p>Excesso de vapor de água</p> <p>Utilização de gás engarrafado</p>	<p>A ventilação deve ser melhorada.</p> <p>A temperatura deve ser mantida razoavelmente constante em toda a edificação.</p>